

Pflege Ihres Polar M400

Halten Sie den USB-Anschluss des Gerätes stets sauber, um problemloses Laden und Synchronisieren sicherzustellen

1. Öffnen Sie nach jeder Trainingseinheit die Abdeckung des USB-Anschlusses



2. Spülen Sie den USB-Anschluss mit lauwarmem Wasser aus.



3. Lassen Sie die Abdeckung nach dem Abspülen einige Zeit geöffnet, damit der USB-Anschluss trocknen kann.



Laden/Synchronisieren Sie nicht, solange der USB-Anschluss noch feucht ist!

4. Halten Sie die USB-Abdeckung stets geschlossen, wenn Sie das Gerät nicht laden oder synchronisieren. Wenn Sie den USB-Anschluss verwenden, stellen Sie sicher, dass die Dichtungsfläche der Abdeckung frei von Feuchtigkeit, Haaren, Staub und Schmutz ist. Wischen Sie evtl. Verschmutzungen vorsichtig ab bzw. entfernen Sie diese z.B. mit einem Zahnstocher aus dem Hohlraum des Anschlusses. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie bei der Reinigung bitte keine scharfen Werkzeuge.

Halten Sie das Gerät sauber

5. Sie können das Gerät mit einer Lösung aus milder Seife und Wasser unter laufendem Wasser säubern. Verwenden Sie zur Reinigung niemals Alkohol oder Schleifmittel wie Stahlwolle oder Chemikalien.
6. Wenn Sie das Gerät nicht rund um die Uhr tragen, wischen Sie jegliche Feuchtigkeit ab, bevor Sie es ablegen.

Lagerung

7. Bewahren Sie Ihr Trainingsgerät an einem kühlen und trockenen Ort auf. Lagern Sie es nicht in einer feuchten Umgebung, in einer nicht atmungsaktiven Tasche (z.B. Plastiktüte) oder gemeinsam mit leitfähigem Material. Setzen Sie den Trainingscomputer nicht über einen längeren Zeitraum starker Sonnenstrahlung aus. Es wird empfohlen, den Trainingscomputer teilweise oder voll aufgeladen zu lagern. Der Akku verliert bei Lagerung langsam die Ladung. Wenn Sie den Trainingscomputer mehrere Monate lagern, wird empfohlen, ihn nach einigen Monaten aufzuladen. Dies verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Setzen Sie das Gerät nicht längere Zeit extremer Kälte (unter -10 °C) und Hitze (über 50 °C) bzw. direkter Sonnenstrahlung aus.